

1 CONDUIT™ LLIF Angled Inserter

2 Assembly/Disassembly Instructions

3 LET30300T
CONDUIT™ LLIF
ANGLED IMPLANT
INSERTER



4 LET20200T
CONDUIT™ LLIF
ANGLED TRIAL
INSERTER



5 LET30310T
CONDUIT™ LLIF
ANGLED INSERTER
– HEX DRIVER



1

LET30310T

LET30300T / LET20200T

2

3

6

7 DISASSEMBLE FOR CLEANING

CONDUIT™ LLIF Angled Inserter



	1	2	3	4	5	6	7
EN	ENGLISH	ASSEMBLY / DISASSEMBLY INSTRUCTIONS	CONDUIT™ LLIF Angled Implant Inserter	CONDUIT™ LLIF Angled Trial Inserter	CONDUIT™ LLIF Angled Inserter – Hex Driver	DO NOT IMPACT	DISASSEMBLE FOR CLEANING
BG	БЪЛГАРСКИ	Инструкции за сглобяване/разглобяване	CONDUIT™ LLIF ангулиран имплантен инсертор	CONDUIT™ LLIF ангулиран пробен инсертор	CONDUIT™ LLIF ангулиран инсертор – хексагонална отвертка	не импакт	Разглобяване за почистване
ES	ESPAÑOL	Instrucciones de montaje/desmontaje	CONDUIT™ Insetador de implante en ángulo LLIF	CONDUIT™ Insetador de ensayo en ángulo LLIF	CONDUIT™ Insetador de ensayo en ángulo LLIF	no impacte	Desmontar para limpiar
CS	ČESKY	Pokyny pro montáž/demontáž	CONDUIT™ LLIF úhlový zaváděč implantátu	CONDUIT™ LLIF úhlový zaváděč zkušebního implantátu	CONDUIT™ LLIF úhlový zaváděč – šestistranný vrták	neimpaktovat	Demontujte pro čištění
DA	DANSK	Anvisninger i samling/adskillelse	CONDUIT™ LLIF vinklet indføringsinstrument til implantat	CONDUIT™ LLIF vinklet indføringsinstrument til prøveprotese	CONDUIT™ LLIF vinklet indføringsinstrument – sekskantsskruttrækker	ikke impacte	Skil til rengøring
DE	DEUTSCH	Montage-/Demontageanleitung	Implantat-Inserter	CONDUIT™ LLIF abgewinkelter Probe-Implantat-Inserter	CONDUIT™ LLIF abgewinkelter Inserter – Sechskant-Schraubendreher	nicht impakten	Zum Reinigen demontieren
ET	EESTI KEEL	Lahivõtmise ja kokkupaneku juhised	CONDUIT™ LLIF nurgaga sisestaja implantaadi sisestaja	CONDUIT™ LLIF nurgaga sisestaja	CONDUIT™ LLIF nurgaga sisestaja – kuuskantkruvikeeraja	Ärge lööma	Lahti võtmise puhastamiseks
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Οδηγίες συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης	CONDUIT™ Εισαγωγέας LLIF γωνίας εμφυτεύματος LLIF γωνίας	CONDUIT™ Εισαγωγέας δοκιμαστικού LLIF γωνίας	CONDUIT™ Εισαγωγέας LLIF γωνίας – Εξαγωνικό κατσαβίδι	Μην ενοσφονώτε	Αποσυναρμολόγηση Για καθαρισμό
FR	FRANÇAIS	Instructions pour le montage/démontage	CONDUIT™ inséreuse d'implant à angle LLIF	CONDUIT™ inséreuse d'essai à angle LLIF	CONDUIT™ inséreuse à angle LLIF – tournevis à six pans	ne pas impacter	démontez pour nettoyer
HR	HRVATSKI	Upute za sastavljanje/rastavljanje	CONDUIT™ Umetač s LLIF kutom s kutom LLIF	CONDUIT™ Probni umetač s LLIF kutom	CONDUIT™ Umetač s LLIF kutom – šesterokutni uvodnik	ne udarni	Rastavite Za čišćenje
IT	ITALIANO	Istruzioni di montaggio/demontaggio	CONDUIT™ Insetatore per impianto angolato LLIF	CONDUIT™ Insetatore di prova angolato LLIF	CONDUIT™ Insetatore angolato LLIF – Cacciavite esagonale	non impatte	Smontare Per la pulizia
LV	LATVIEŠU	Montāžas/demontāžas instrukcijas	CONDUIT™ LLIF leņķveida implanta ievietotājs	CONDUIT™ LLIF leņķveida izmēģinājuma implanta ievietotājs	CONDUIT™ LLIF leņķveida ievadītājs – sešstūru skrūvgrēzis	ne impakt	Demontēt Tīrīšanai
LT	LIETUVIŲ	Surinkimo / Išardymo instrukcijos	CONDUIT™ LLIF kampuotas implantu įstūmiklis	CONDUIT™ LLIF kampuotas dalies įstūmiklis	CONDUIT™ LLIF kampuotas įstūmiklis – šešikampis sukutėvas	ne smūgis	Išardykite valymui
HU	MAGYAR	Összeszerelési/szét szerelési utasítások	CONDUIT™ LLIF hajlított implantátumbevezető	CONDUIT™ LLIF hajlított implantátumbevezető	CONDUIT™ LLIF hajlított behelyező – hexa csavarhúzó	ne zömít	Szét szerelési tisztításhoz
NL	NERDERLANDS	Montage- / demontage-instructies	CONDUIT™ LLIF gehoeekte plaatser implantaatplaatsers	CONDUIT™ LLIF gehoeekte plaatser voor plaatshouder	CONDUIT™ LLIF gehoeekte plaatser – inbussleutel	Niet impacteren	Demonteer voor reiniging
NO	NORSK	Montering-/ demonteringsanvisning	CONDUIT™ LLIF vinklet implantatinnfører	CONDUIT™ LLIF vinklet prøveinnfører	CONDUIT™ LLIF vinklet innfører – sekskantsskruttrækker	Ikke impaktere	Demonteres for rengjøring
PL	POLSKI	Instrukcje montażu/demontażu	CONDUIT™ Kątowy podajnik LLIF implantu LLIF	CONDUIT™ Kątowy podajnik LLIF	CONDUIT™ Kątowy podajnik LLIF – wkrętak imbusowy	nie pobijać	Zdemontuj do czyszczenia
PT	PORTUGUÊS	Instruções de montagem/desmontagem	CONDUIT™ Insetor de implante em ângulo LLIF	CONDUIT™ Insetor de ensaio em ângulo LLIF	CONDUIT™ Insetor em ângulo LLIF – chave hexagonal	Não impactar	Insersor em ângulo lateral
RO	ROMÂNĂ	Instrucțiuni de asamblare/demontare	CONDUIT™ Dispozitiv unghiular de introducere pentru implant LLIF	CONDUIT™ Dispozitiv unghiular de introducere pentru piesa provizorie	CONDUIT™ Dispozitiv unghiular de introducere LLIF pentru piesa provizorie actionare	A nu se impact	Dezasambleți pentru curățare
SK	SLOVENČINA	Pokyny na montáž/demontáž	CONDUIT™ LLIF uhlový zavádzač implantátu	CONDUIT™ LLIF uhlový zavádzač skúšobného implantátu	CONDUIT™ LLIF uhlový zavádzač – šestistranný vrták	neimpaktovať	Demontujte na čistenie
SL	SLOVENŠČINA	Navodila za sestavljanje/razstavljanje	CONDUIT™ LLIF vstavjalnik vsadka s kotom	CONDUIT™ Poskusni nagljeni LLIF vstavjalnik	CONDUIT™ LLIF kotni vstavjalnik – šesterokotni nastavek	ne impakta	Za čiščenje razstavite
FI	SUOMI	Kokoamis- ja purkuohjeet	CONDUIT™ LLIF implantin kulma-asetin	CONDUIT™ LLIF soviteen kulma-asetin	CONDUIT™ LLIF kulma-asetin – kuusiokoloavain	älä impact	Pura puhdistusta varten
SV	SVENSKA	Anvisningar för montering/isärmontering	CONDUIT™ LLIF vinklad införare implantatinförare	CONDUIT™ LLIF vinklad införare för plattshållare	CONDUIT™ LLIF vinklad införare, insexnyckel	impacta inte	Demontera för rengöring
TR	TÜRKÇE	Montaj/Sökme talimatları	CONDUIT™ LLIF Açılı Implant Yerleştirici	CONDUIT™ LLIF Açılı Deneme Yerleştirici	CONDUIT™ LLIF Açılı Yerleştirici – Altgen Sürtücü	İmpaktmamak	Temizlik için sökün

